



Atemschutzüberwachungstafel Feuerwehr Göppingen


Zusammengestellt

Markus Gneiting

Leiter ZAW

Atemschutzüberwachungstafel

- Bisherige Überwachungstafel



Atemschutzüberwachungstafel

- **Ausgebrochene Ecken**

Atemschutzüberwachungstafel

- **Ausgebrochene Ecken**
- **Uhren fallen ab**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Ausgebrochene Ecken**
- **Uhren fallen ab**
- **Größe**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Ausgebrochene Ecken**
- **Uhren fallen ab**
- **Größe**
- **Wenn Kurzzeitwecker Alarm gegeben hat, Maschinist oder Gruppenführer / Überwacher beschäftigt ist, wird unter Umständen Kontakt zum AT- Trupp vergessen.**

Atemschutzüberwachungstafel

- Neue Überwachungstafel atur- x



Atenschutzüberwachungstafel

- **Überwachungstafel aus Metall**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Überwachungstafel aus Metall**
- **Kleineres Format**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Überwachungstafel aus Metall**
- **Kleineres Format**
- **Bisherige Dokumentation (Formular) bleibt erhalten**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Überwachungstafel aus Metall**
- **Kleineres Format**
- **Bisherige Dokumentation (Formular) bleibt erhalten**
- **Flächenlampe**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Überwachungstafel aus Metall**
- **Kleineres Format**
- **Bisherige Dokumentation (Formular) bleibt erhalten**
- **Flächenlampe**
- **Uhr/ Wecker Digital**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Überwachungstafel aus Metall**
- **Kleineres Format**
- **Bisherige Dokumentation (Formular) bleibt erhalten**
- **Flächenlampe**
- **Uhr/ Wecker Digital**
- **Alarmsignal laut und muss bestätigt werden**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Überwachungstafel aus Metall**
- **Kleineres Format**
- **Bisherige Dokumentation (Formular) bleibt erhalten**
- **Flächenlampe**
- **Uhr/ Wecker Digital**
- **Alarmsignal laut und muss bestätigt werden**
- **Optische Einsatzstatusanzeige**



Atemschutzüberwachungstafel

Lampe Ein/ Aus



Atemschutzüberwachung


Funkrufname:	Trupp 1			Trupp 2			Trupp 3			
Namen	1.			1.			1.			
	2.			2.			2.			
Anfangsdruck/ Einsatzbeginn	1.	bar	2.	bar	Uhr	1.	bar	2.	bar	Uhr
Einsatzziel/ Einsatzweg										

Atemschutzüberwachungstafel

- **Flächenlampe muss selbst Ein/ Aus geschaltet werden**



Atemschutzüberwachungstafel



Atemschutzüberwachungstafel

- **Trupp 1 Angriffstrupp**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Trupp 1 Angriffstrupp**
- **Trupp 2 Wassertrupp**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Trupp 1 Angriffstrupp**
- **Trupp 2 Wassertrupp**
- **Trupp 3 Schlauchtrupp**



Atemschutzüberwachungstafel



Atemschutzüberwachungstafel

- **Menü**
- **An dieser Taste werden Einstellungen vorgenommen wie Uhrzeit stellen und einige andere Einstellungen wie z.B. auch verstellen!**

Atemschutzüberwachungstafel

- **Menü**
- **An dieser Taste werden Einstellungen vorgenommen wie Uhrzeit stellen und einige andere Einstellungen wie z.B. auch verstellen!**
- **Finger weg von irgendwelchen Einstellungen**

Atemschutzüberwachungstafel

- **Menü**
- **An dieser Taste werden Einstellungen vorgenommen wie Uhrzeit stellen und einige andere Einstellungen wie z.B. auch verstellen!**
- **Finger weg von irgendwelchen Einstellungen**
- **Uhrzeiten Sommer/ Winter werden durch Gerätewarte umgestellt.**

Atemschutzüberwachungstafel

- **Menü**
- **An dieser Taste werden Einstellungen vorgenommen wie Uhrzeit stellen und einige andere Einstellungen wie z.B. auch verstellen!**
- **Finger weg von irgendwelchen Einstellungen**
- **Uhrzeiten Sommer/ Winter werden durch Gerätewarte umgestellt.**
- **Für Pause Funktion, was eher selten vorkommt, darf diese Taste verwendet werden**

Atemschutzüberwachungstafel

- Für Pause Funktion, was eher selten vorkommt, darf diese Taste verwendet werden
- Menü und gleichzeitig entsprechenden Trupp drücken, blinken an diesem, alle drei Leuchten abwechslungsweise.

Atemschutzüberwachungstafel

- Für Pause Funktion, was eher selten vorkommt, darf diese Taste verwendet werden
- Menü und gleichzeitig entsprechenden Trupp drücken, blinken an diesem, alle drei Leuchten abwechslungsweise.
- Soll der Trupp wieder gestartet werden, entsprechenden Trupp drücken, Zeit läuft weiter



Atemschutzüberwachungstafel



Atenschutzüberwachungstafel

- - REZ +
- Mit dieser Taste können die Regeleinsatzzeiten verstellt werden.

Atemschutzüberwachungstafel

- - REZ +
- Mit dieser Taste können die Regeleinsatzzeiten verstellt werden.
- Standard 30 min

Atemschutzüberwachungstafel

- - REZ +
- Mit dieser Taste können die Regeleinsatzzeiten verstellt werden.
- Standard 30 min
- CSA Einsatz 20 min

Atemschutzüberwachungstafel

- - REZ +
- Mit dieser Taste können die Regeleinsatzzeiten verstellt werden.
- Standard 30 min
- CSA Einsatz 20 min
- PA Lang 60 min

Atemschutzüberwachungstafel

- - REZ +
- Mit dieser Taste können die Regeleinsatzzeiten verstellt werden.
- Standard 30 min
- CSA Einsatz 20 min
- PA Lang 60 min
- Wird – REZ + verstellt, wird dies im Display angezeigt

Atemschutzüberwachungstafel

- **Wird – REZ + verstellt, wird dies im Display angezeigt**
- **Ist die Atemschutzüberwachung abgeschlossen und das Gerät war abgeschaltet, stellt sich beim nächsten Start die Regeleinsatzzeit wieder auf den Standard von 30 min zurück**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Bedienung der Atemschutzüberwachungstafel**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Bedienung der Atemschutzüberwachungstafel**
- **Ein- / Ausschalten**

Atemschutzüberwachungstafel

- **Bedienung der Atemschutzüberwachungstafel**
- **Ein- / Ausschalten**
- **Das Gerät wird durch rote Start/ Stopp Taste eingeschaltet.**

Atemschutzüberwachungstafel

- Bedienung der Atemschutzüberwachungstafel
- Ein- / Ausschalten
- Das Gerät wird durch rote Start/ Stopp Taste eingeschaltet.



Atemschutzüberwachungstafel

- **Bedienung der Atemschutzüberwachungstafel**
- **Ein- / Ausschalten**
- **Das Gerät wird durch rote Start/ Stopp Taste eingeschaltet.**
- **Selbsttest läuft, Lampen leuchten der Reihe nach auf**

Atemschutzüberwachungstafel

- **Bedienung der Atemschutzüberwachungstafel**
- **Ein- / Ausschalten**
- **Das Gerät wird durch rote Start/ Stopp Taste eingeschaltet.**
- **Selbsttest läuft, Lampen leuchten der Reihe nach auf**
- **Im Display erscheinen 16 Rechtecke**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Bedienung der Atemschutzüberwachungstafel**
- **Ein- / Ausschalten**
- **Das Gerät wird durch rote Start/ Stopp Taste eingeschaltet.**
- **Selbsttest läuft, Lampen leuchten der Reihe nach auf**
- **Im Display erscheinen 16 Rechtecke**
- **Ist keine Messung aktiv, schaltet sich nach ca. 5 min das Gerät automatisch ab.**

Atemschutzüberwachungstafel

- **Gewünschten Trupp nochmals drücken ca. 3 Sek.
grüne Leuchte blinkt**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Gewünschten Trupp nochmals drücken ca. 3 Sek.
grüne Leuchte blinkt**
- **Jetzt könnte die Regeleinsatzzeit noch verstellt
werden**

Atemschutzüberwachungstafel

- **Gewünschten Trupp nochmals drücken ca. 3 Sek.
grüne Leuchte blinkt**
- **Jetzt könnte die Regeleinsatzzeit noch verstellt
werden**
- **Zum Starten den Trupp nochmals bestätigen und die
grüne Leuchte ist im Dauerzustand**

Atenschutzüberwachungstafel

- **Gewünschten Trupp nochmals drücken ca. 3 Sek.
grüne Leuchte blinkt**
- **Jetzt könnte die Regeleinsatzzeit noch verstellt
werden**
- **Zum Starten den Trupp nochmals bestätigen und die
grüne Leuchte ist im Dauerzustand**
- **Die Einsatzzeit läuft**

Atemschutzüberwachungstafel

- Nach 10 min ertönt Signalgeber, Leuchte 2/3 blinkt in orange

Atemschutzüberwachungstafel

- **Nach 10 min ertönt Signalgeber, Leuchte 2/3 blinkt in orange**
- **Der Trupp muss bestätigt werden und der Signalgeber ist ruhig, die Leuchte 2/3 ist im Dauerzustand**

Atemschutzüberwachungstafel

- **Nach 10 min ertönt Signalgeber, Leuchte 2/3 blinkt in orange**
- **Der Trupp muss bestätigt werden und der Signalgeber ist ruhig, die Leuchte 2/3 ist im Dauerzustand**
- **Nach 20 min ertönt Signalgeber und 3/3 blinkt in rot**

Atemschutzüberwachungstafel

- **Nach 10 min ertönt Signalgeber, Leuchte 2/3 blinkt in orange**
- **Der Trupp muss bestätigt werden und der Signalgeber ist ruhig, die Leuchte 2/3 ist im Dauerzustand**
- **Nach 20 min ertönt Signalgeber und 3/3 blinkt in rot**
- **Der Trupp muss bestätigt werden und der Signalgeber ist ruhig, die Leuchte 3/3 ist im Dauerzustand**

Atenschutzüberwachungstafel

- So werden alle weiteren Trupps dann zu den Einsätzen am Gerät gestartet.

Atemschutzüberwachungstafel

- So werden alle weiteren Trupps dann zu den Einsätzen am Gerät gestartet.
- Ist der Trupp vom Einsatzgeschehen zurück und hat sich an der Atemschutzüberwachung zurück gemeldet, wird entsprechende Taste mind. 3 sek. gedrückt und der entsprechende Trupp ist ausgebucht. Im Display bleibt dann für kurze Zeit noch die Einsatzzeit angezeigt

Atemschutzüberwachungstafel

- So werden alle weiteren Trupps dann zu den Einsätzen am Gerät gestartet.
- Ist der Trupp vom Einsatzgeschehen zurück und hat sich an der Atemschutzüberwachung zurück gemeldet, wird entsprechende Taste mind. 3 sek. gedrückt und der entsprechende Trupp ist ausgebucht. Im Display bleibt dann für kurze Zeit noch die Einsatzzeit angezeigt
- Ist kein Trupp mehr im Einsatz, schaltet sich das Gerät nach ca. 5 min von selbst aus

Atenschutzüberwachungstafel

- Sollten noch Fragen zur Bedienung vorhanden sein, darf die Benutzung der Atenschutzüberwachungstafel erst erfolgen, wenn diese geklärt sind.

Atenschutzüberwachungstafel

- Sollten noch Fragen zur Bedienung vorhanden sein, darf die Benutzung der Atenschutzüberwachungstafel erst erfolgen, wenn diese geklärt sind.
- Daher bitte ich, ausgiebig die Handhabung zu üben um die Sicherheit für die Funktionsweise und Handhabung zu erlangen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

**Besten Dank für die Übermittlung der Handhabung
von unseren Multiplikatoren im Bereich Atemschutz**